

MANUTENZIONE GENERALE DEL CLARINETTO

Con poco tempo e sforzo vi eviterà problemi che possono provocare una fattura costosa di riparazione.

1. Accertarsi che l'interno sia asciugato dopo averlo suonato, usare l'asta per la pulizia e un panno che non lasci residui.
2. Pulire le impronte digitali e l'umidità dalla parte esterna dello strumento con un panno dopo ogni volta che suonate. La pulizia deve essere fatta con molta attenzione per evitare di danneggiare il meccanismo e le molle.
3. Chiudere i tasti usando le cartine per rimuovere sotto i cuscinetti l'umidità in eccedenza (ripetere l'operazione parecchie volte).
4. Lubrificare ogni sei mesi il vostro strumento. Usare una quantità minima d'olio (olio chiaro) ma di buona qualità, che può essere applicata sulla testa del perno e a tutti i pezzi mobili della meccanica. Pulire con attenzione l'eccedenza d'olio per evitare che la polvere rovini la meccanica.
5. Tenere lo strumento a temperatura e umidità uniforme e non lasciarlo al sole o vicino a un radiatore.
6. Fare attenzione a non lasciare lo strumento incustodito.
7. Quando si finisce di suonare, poggiare lo strumento su una superficie piana facendo attenzione che la meccanica non sia sotto sforzo.