

MANUTENZIONE QUOTIDIANA DEL CLARINETTO

Il vostro strumento è un compagno degno del vostro rispetto, cura ed attenzione.

Il materiale principale del clarinetto è il legno per cui è importante avere una cura giornaliera per mantenerlo in uno stato ottimo.

Se avete un problema con il vostro strumento, mettersi in contatto con un tecnico riparatore preparato.

Di seguito vi daremo un'utile guida per la cura quotidiana del vostro clarinetto:

Pulite la meccanica con un panno asciutto dopo ogni uso, ciò contribuisce ad impedire la corrosione.

Potete usare un panno per la lucidatura dell'argento una volta alla settimana. Dopo aver usato il panno per l'argento, ripassare con un panno asciutto sulla meccanica una seconda volta.

Non usate solventi per la pulizia o trattamenti anticorrosivi sul vostro strumento.

Se il vostro strumento è nuovo, asciugatelo ogni 15 - 20 minuti durante l'utilizzo.

Non suonate lo strumento per più di 30 minuti al giorno per il primo mese.

Evitate variazioni brusche di temperatura.

Prima di montare il vostro strumento, applicate uno strato sottile di grasso sopra i sugheri. Applicate il grasso sopra i sugheri ogni volta che nel montare il clarinetto vi rendete conto che ciò avviene con una certa difficoltà.

Non usate mai la forza; il vostro strumento si potrebbe spezzare.

Se avvertite ripetutamente il problema, rivolgetevi, all'insegnante, o a un tecnico di riparazione preparato.

Quando montate il fusto inferiore e superiore, tenere il fusto superiore con la mano sinistra ed il fusto inferiore con la mano destra e inserirlo.

Fare attenzione a non esercitare alcuna pressione eccessiva sui tasti.

www.lostrumento.it