

MONTAGGIO CLARINETTO

Applicate una piccola quantità di grasso ai sugheri per facilitare il montaggio e smontaggio del vostro Clarinetto.

Nota: Il grasso del sughero deve essere applicato solo nel caso in cui si riscontra difficoltà in questa operazione.

Non usare mai eccessiva forza onde evitare che lo strumento si spezzi.

1. Montate il barilotto sopra il fusto superiore. Tenete il fusto superiore con la mano sinistra facendo attenzione a non danneggiare la meccanica.
2. Montare il fusto inferiore sopra la campana. Non esercitare eccessiva forza sui tasti.
3. Montare la parte superiore sopra la parte inferiore. Tenere la parte superiore con la mano sinistra.
4. Mettere il bocchino sullo strumento montato. Aggiungere la fascetta e l'ancia.

Nota: Occorre attenzione per non danneggiare il bocchino e l'ancia. Dopo aver suonato, rimettere la protezione sul bocchino.

Per smontare lo strumento occorre effettuare il procedimento inverso.

www.lostrumento.it